



# ÍNDICE



## **4 - Componentes principais:**

1 - Interruptor Liga / Desliga.

- **Atenção:** Nunca retire a Proteção da unidade de selamento (5) ao finalizar os trabalhos, pois a resistência se manterá aquecida por um determinado tempo podendo acarretar acidentes. Desligue o equipamento e aguar

## 8 - Instalação







## **14 - Termo de Garantia**

A BIO-ART Equipamentos Odontológicos Ltda., fornece garantia de doze meses para a Seladora BioStamp GT270 a partir da data de aquisição. Esta Garantia abrange todo e qualquer defeito de fabricação, exceto as peças



Rua Teotônio Vilela, 120 - Jd. Tangará - CEP 13568-000 - São Carlos - SP - Brasil  
Tel. +55 (16) 3371-6502 - Fax +55 (16) 3372-5953  
Home Page: [www.bioart.com.br](http://www.bioart.com.br) E-mail: [bioart@bioart.com.br](mailto:bioart@bioart.com.br)